


## 各スクリーマネージャーと対応ドライバー (delvo日東工器) 編

### スクリーマネージャー-DLC1110タイプ接続方法



対応機種名	①delvo電源コントローラー	②ドライバー機種	その他・付属品
SCREW MANAGER Model 301/400/達人 DLC1110タイプ	DLC1110-EN	DLV7410A-BMN DLV7410HA-BMN DLV7420A-BMN DLV7419A-BMN DLV7419HA-BMN DLV7429A-BMN	③スクリーマネージャー本体 ④接続用1110ケーブル(付属) ⑤ACアダプター(付属)
		標準タイプ クリーンルーム 対応タイプ	

### スクリーマネージャー-DLC1213タイプ接続方法



対応機種名	①delvo電源コントローラー	②ドライバー機種	その他・付属品
SCREW MANAGER Model 301/400/達人 DLC1213タイプ	DLC1213A-EN	DLV7313-CMN DLV7323-CMN DLV7333-CMN	③スクリーマネージャー本体 ④接続用1213ケーブル(付属) ⑤ACアダプター(付属)
		標準タイプ クリーンルーム 対応タイプ	

### スクリーマネージャー-1213Bタイプ接続方法




対応機種名	①delvo電源コントローラー	②ドライバー機種	その他・付属品
SCREW MANAGER Model 301/400/達人 DLC1213Bタイプ	DLC1213A-ENB	DLV7321-BMN DLV7331-BMN DLV7319-BMN DLV7329-BMN DLV7339-BMN DLV7349-BMN	③スクリーマネージャー本体 ④接続用1213Bケーブル(付属) ⑤ACアダプター(付属)
		クリーンルーム 低衝撃に対応	

### スクリーマネージャー-DLR5640タイプ接続方法



対応機種名	①delvo電源コントローラー	②ドライバー機種	その他・付属品
SCREW MANAGER Model 301/400 DLR5640タイプ	DLR5640-WN delvoネジカウンター使用	DLV7410A-SPC DLV7410HA-SPC DLV7420A-SPC DLV7321-SPC DLV7331-SPC	③スクリーマネージャー本体 ④接続用5640ケーブル(付属) ⑤ACアダプター(付属)
		カウンター用 DCドライバー	

### スクリーマネージャー-DELVO-ACタイプ接続方法



対応機種名	①電装	②ドライバー機種	その他・付属品
SCREW MANAGER Model 301/400/達人 DELVO-ACタイプ	ACケーブル(付属)	DLV7020-SPC DLV7030-SPC DLV7031-SPC DLV7120-SPC DLV7130-SPC DLV7140-SPC DLV7231-SPC DLV7241-SPC DLV7251-SPC	③スクリーマネージャー本体 ④ACアダプター(付属)
		ブラスタタイプ レバースタート カウンター用 ACドライバー	
		DLV8020-SPC DLV8030-SPC DLV8031-SPC DLV8120-SPC DLV8130-SPC DLV8140-SPC DLV8150-SPC DLV8231-SPC DLV8241-SPC DLV8251-SPC DLV305P-SPC DLV30HP-SPC	ブラスタタイプ プッシュスタート カウンター用 ACドライバー ブラスタタイプ プッシュスタート
		以前のdelvoSBタイプネジ締め カウンター(DLR5030 DLR5031) 対応ドライバー式	⑤SB-SPC変換BOXが必要 (オプション品)

delvoのドライバーに対しSCREW MANAGERは、5機種あります  
DCタイプには、ドライバーに対応したトランスが必要です  
SBタイプのカウンター用ドライバーはSB-SPC変換BOXが必要になります  
各ドライバーの仕様については、日東工器delvoデルボ電動ドライバー総合カタログを参照してください

### 各スクリーマネージャーと対応ドライバー(HIOSハイオス)編

#### スクリーマネージャーBLタイプ接続方法

ご用意して頂く物  
①電源トランス  
②電動ドライバー

対応機種名	①DCドライバー用電源	②ドライバー機種	その他・付属品
<b>SCREW MANAGER Model 301/400/達人 BLタイプ</b>	T-30BL	BL-2000-OPC	③スクリーマネージャー本体 ④接続用DCケーブル(付属) ※HIOS中継CLコード使用可 ⑤ACアダプター(付属)
	T-70BL	BL-3000-OPC	
		BL-5000-OPC	
		BL-5020-OPC	
		BL-7000-OPC	

#### スクリーマネージャーDCタイプ接続方法

ご用意して頂く物  
①電源トランス  
②電動ドライバー

対応機種名	①DCドライバー用電源	②ドライバー機種	その他・付属品	
<b>SCREW MANAGER Model 301/400/達人 DCタイプ</b>		CL-2000	③スクリーマネージャー本体 ④接続用DCケーブル(付属) ※HIOS中継CLコード使用可 ⑤ACアダプター(付属)	
		CL-3000		
		CL-4000		
		CL-6000		
		CL-6500		
		CL-7000		ハイオス評 DCタイプ
		CL-9000		
		CLT-20		ドライバー
		CLT-30		
		CLT-50		
		CLT-60		
		CLT-65		
		CLT-75		
		CLT-100		
		SS-2000		
		SS-3000		
		SS-4000		
		SS-6500		
		SS-7000		
		α-4500		
	α-5000			
	α-6500			
	CL-3000PS			
	CL-4000PS			
	CL-6000PS			
	CL-6500PS			
	CL-7000PS			
	SS-3000PS			
	SS-4000PS			
	α-4500PS			
	α-5000PS			
	α-6500PS			

#### スクリーマネージャーAC-OPCタイプ接続方法

ご用意して頂く物  
②電動ドライバー

対応機種名	①電源	②ドライバー機種	その他・付属品	
<b>SCREW MANAGER Model 301/400 AC-OPCタイプ</b>	ACケーブル(付属)	VB-1510-OPC	③スクリーマネージャー ④AC-OPC変換BOX(付属) ⑤ACアダプター(付属)	
		VB-1510-18-OPC		
		VB-1820-OPC		
		VB-3012-OPC		
		VB-1510PS-OPC		ブラシレス ACドライバー レバータイプ
		VB-1510PS-18-OPC		
		VB-1820PS-OPC		
		VB-3012PS-OPC		ブラシレス ACドライバー プッシュタイプ
		VB-4504PS-OPC		
		VBH-1820PS-OPC		
		VBH-3012PS-OPC		ACドライバー レバータイプ
		VZ-1510-OPC		
		VZ-1820-OPC		
		VZ-3012-OPC		
		VZ-1510PS-OPC		
VZ-1820PS-OPC				
VZ-3012PS-OPC				
VZ-4506PC-OPC				

HIOSのドライバーに対しSCREW MANAGERは、3機種有ります  
 ACタイプには、AC-OPC変換BOXが必要で、SCREW MANAGERには直接接続できません  
 DCタイプには、ドライバーに対応したトランスが必要です  
 各ドライバーの仕様については、HIOSのカタログを参照してください